

Probador de resistencia de tierra con pinza

Permite medidas sin contacto de los conductores de tierra sin necesidad de estacas de tierra auxiliares

Características:

- Medición de resistencia de tierra física a 0.025Ω con resolución máxima de 0.002Ω
- Escala de corriente de fuga CA RMS real de 0.2mA a 30A con resolución máxima de 1.000mA
- Registrador de datos programable con 116 puntos de datos
- Alarma programable alto/bajo
- Tamaño de la quijada 0.9" para varillas de tierra grandes
- Simplifica la medición de resistencia de tierra física en sistemas de tierra de puntos múltiples
- Resistores de verificación confirman la precisión del medidor
- Autocalibración automática al encender
- Pantalla LCD alto contraste y 9999 cuentas
- Función de detección de ruido eléctrico previene lecturas erróneas
- Retención de datos y Zumbador de continuidad
- Completo con batería de 9V, placa para prueba de resistencia y estuche

CE **CAT III-300V,
CAT II-600V**

Especificaciones	Escala	Resolución	Precisión (%lect.)
Resistencia de tierra:	0.025 to 0.25Ω	0.002Ω	±(1.5% + 0.05Ω)
	0.250 to 1.000Ω	0.02Ω	±(1.5% + 0.05Ω)
	1.001 to 9.999Ω	0.02Ω	±(1.5% + 0.1Ω)
	10.00 to 50.00Ω	0.04Ω	±(1.5% + 0.1Ω)
	50.01 to 99.99Ω	0.04Ω	±(1.5% + 0.5Ω)
	100.0 to 200.0Ω	0.4Ω	±(1.5% + 0.5Ω)
	200.1 to 400.0Ω	2Ω	±(5.0% + 5Ω)
Corriente de fuga CA (Trms):	0.200 to 1.000mA	0.001mA	±(2.0% ± 0.05mA)
	1.00 to 10.00mA	0.01mA	±(2.0% ± 0.03mA)
	10.0 to 100.0mA	0.1mA	±(2.0% ± 0.3mA)
	100 to 1000mA	0.1mA	±(2.0% ± 0.3mA)
	0.20 to 4.00A	0.01A	±(2.0% ± 0.03A)
4.00 to 30.00A	0.01A	±(3.0% ± 0.03A)	
Frecuencia de prueba de resistencia:	1.667kHz		
Continuidad:	Beep if less than 40Ω (approximately)		
Dimensiones:	10.2 x 4.4 x 1.9" (258 x 110 x 47mm)		
Peso:	24.7oz (700g)		



Aplicaciones:

- Verifique la resistencia de las redes de tierra de las torres de celulares y comunicaciones
- Revisión de los sistemas de transmisión eléctrica y varillas de tierra
- Mantenimiento en sistemas eléctricos de transportación
- Ideal para sistemas de tierra en subestaciones, fábricas y edificios de oficinas

Información para ordenar:

382357Probador de resistencia de tierra con pinza

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION
285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451-1064, U.S.A.
Tel: 781-890-7440 • FAX 781-890-7864

CERTIFICADO ISO 9001:2000

"¿A mí déme un Extech!"
www.extech.com



02/28/07 - R2