

Medidor de luz EasyView™ con Memoria

Pantalla LCD grande con avanzadas funciones y características para luminosidad

Característica:

- Amplia escala de medición, a 99,990 Fc (999,900 Lux) con resolución de 0.001 Fc y 0.01 Lux
- Cálculos de intensidad luminosa (candela)
- Registra y recupera 50 medidas, incluye realtiva o marca de tiempo real
- Función ondulatoria excluye el efecto de luz ambiental de la fuente primaria a medir
- Apagado automático, desactivable
- Función promedio de varios puntos
- Funciones de retención-tiempo, relativo en valor absoluto o % de desviación y comparación con alarmas alta y baja
- Corrección de coseno y color, CNS 5119 Clase II
- Completo con soporte integral, sensor de luz y cubierta protectora con cable de 0.9 m (36"), funda protectora, 6 baterías AAA y estuche portátil



Especificaciones	
Pantalla, cuentas:	LCD 999,999 cuentas
Escala Fc:	9.999Fc, 99.99Fc, 999.9Fc, 9.999Fc, 99.990Fc
Escala Lux:	99.99Lux, 999.9Lux, 9999Lux, 99.990Lux, 999.900Lux
Resolución Máx.:	0.001Fc/0.01Lux
Precisión básica:	±3%
Corrección de coseno y Color:	Si
Dimensiones:	150x72x33mm (5.9x2.8x1.4")
Peso:	320g (11.29oz)



Información para ordenar:

EA33Medidor de luz EasyView™ con Memoria

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION
285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451-1064, U.S.A.
Teléfono: 781-890-7440 • FAX 781-890-7864

CERTIFICADO ISO 9001:2000

Make mine an Extech!
www.extech.com



07/03 - R1