

# Multímetros Compactos + Detector de voltaje

**Multímetros combinados integrados con Detector de voltaje CA sin contacto**  
Para verificación rápida de voltaje antes de las pruebas de voltaje CA



## Características de la serie EX300:

- Precisión básica 0.5%
- Detector de voltaje CA sin contacto integrado con indicador LED rojo y zumbador audible
- Dígitos grandes de 1" facilitan la lectura
- Indicador de batería débil
- Completo con soporte, cables de prueba, funda protectora, baterías, sonda termométrica de alambre (Modelo EX330)



Detector de voltaje sin contacto integrado automáticamente detecta un alambre vivo cuando el LED rojo se ilumina con zumbador audible

### Modelo EX310

- Escala manual

### Modelo EX320

- Escala automática
- Retención de máximos: captura la lectura más alta
- Retención de datos: congela la pantalla
- Apagado automático: conserva vida de la batería

### Modelo EX330

- Escala automática
- Retención de datos: congela la pantalla
- Apagado automático: conserva vida de la batería
- Temperatura tipo K °F/°C conmutable
- Capacitancia
- Frecuencia
- Función relativa



EX300 SERIE	EX310	EX320	EX330
<b>Especificaciones</b>			
Cuentas del indicador	2000	2000	4000
Precisión básica	0.5%	0.5%	0.5%
Detector de voltaje SC	100 a 600 VCA	100 a 600 VCA	100 a 600 VCA
Voltaje CD	0.1mV a 600V	0.1mV a 600V	0.1mV a 600V
Voltaje CA	0.1V a 600V	0.1mV a 600V	0.1mV a 600V
Corriente CD/CA	0.1mA a 10A	0.1µA a 10A	0.1µA a 10A
Resistencia	0.1Ω a 2000kΩ	0.1Ω a 20MΩ	0.1Ω a 40MΩ
Capacitancia	—	—	✓ 0.001nF a 200µF
Frecuencia	—	—	✓ 0.001Hz a 10 MHz
Temperatura (Tipo K)	—	—	✓ -20 a 750°C ✓ (-4 a 1382°F)
Ciclo de trabajo	—	—	✓ 0.1 a 99.9%
Diodo/Continuidad	Si	Si	Si
Dimensiones	5.7x2.9x10.6" (147x76X42mm)	5.7x2.9x10.6" (147x76X42mm)	5.7x2.9x1.6" (147x76X42mm)
Peso	260 g (9 oz)	260 g (9 oz)	260 g (9 oz)

## Información para ordenar:

- EX310 .....Mini Multímetro con escala manual + Detector de voltaje
- EX310-NIST .....EX310 Multímetro con Certificación NIST
- EX320 .....Mini Multímetro Escala automática + Detector de voltaje
- EX320-NIST .....EX320 Multímetro con Certificación NIST
- EX330 .....Multímetro Mini Escala automática con Temp + Detector de voltaje
- EX330-NIST .....EX330 Multímetro con Certificación NIST