






Receptor (Señal de teclado)

- Para ordenadores y teléfonos móviles con sistema windows y android
- Reconocido como dispositivo de teclado HID, presione el botón transmisor del transmisor, que es reconocido por ordenadores o teléfonos móviles como datos de entrada de teclado y presione enter, como 12.34 ✓.
- No es necesario instalar controladores y software
- Los datos se pueden transmitir a excel, word, txt, etc.
- Adecuado para cualquier software que pueda recibir señal de teclado

Código	Producto	Descripción	Anotaciones
7315-3	 Puerto USB	receptor unicanal	Solo se puede vincular 1 transmisor
7315-6	 Puerto USB	receptor multicanal	Se pueden conectar hasta 6 transmisores, cada canal tiene un indicador del estado del transmisor
7315-7	 Conexión tipo C		
7315-8	 Micro Puerto a USB		

Receptor (formato texto como puerto virtual)

- Apto para ordenadores con sistema Windows.
- Puerto de comunicación virtual en formato de texto, convertido a formato de teclado con el software suministrado
- Se suministra con el software de entrada direccional EXCEL (consulte la página siguiente para obtener más información)
- Los datos de medición se pueden transmitir a excel, word, txt, etc. y a cualquier software que reciba la señal del teclado

Código	Producto	Descripción	Anotaciones
7315-2	 antena Puerto USB	receptor multicanal	Conectado con un máximo de 16 transmisores, cada uno de ellos tiene un código de identificación único