

RUGOSÍMETRO CÓDIGO ISR-C200

BLUETOOTH

SALIDA
DATOS

PUNTA INTERCAMBIABLE

INSIZE PLUS

- El producto es ligero, fiable y duradero.
- 13 parámetros de rugosidad
- Puede ser manejado mediante un móvil (solo sistema Android) o a través del PC
- Los resultados de las mediciones se pueden exportar en formato Excel y PDF
- Memoria de 18000 medidas con solo parámetros o 30 medidas con gráfico
- Apagado automático





punta de contacto con giro a 90° para medición transversal



Funda protectora de punta de contacto (incluida)



Soporte Ajustable (incluido)



software de medición (incluido), conéctese a teléfonos móviles a través de bluetooth (solo sistema Android) para controlar el probador de rugosidad o conéctese al PC a través de un cable USB o bluetooth para controlar el probador de rugosidad, mostrar los valores de rugosidad y la curva, los resultados se pueden exportar en formato Excel y PDF

Continúa en la siguiente página >>>

<<< Continúa en la página anterior

Soporte para base magnética (incluido)



soporte para gramil (opcional)



ESPECIFICACIONES

Parámetros		Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, RSm, Rpc, Pt, R, AR, Rx, Ppc
Rango	Eje X	17.5mm
	Eje Z	250µm
Precisión		±(5%+0.025)µm
Resolución (Ra)		0.001µm
Punta	Tipo	inductiva
	Punta radio/ángulo	2µm/90°
	Material punta	diamante
Unidad de medida		µm/µin
Corte		0,25/0,8/2,5mm
Números de cortes		1~5
Velocidad desplazamiento		0.5mm/s, 1mm/s
Memoria		18000 medidas con solo parámetros, 30 mediciones con gráfico
Alimentación		Batería interna recargable
Dimensiones(L×W×H)		160×34×33.5mm
Peso		200g

EQUIPO INCLUIDO

Unidad principal	1 pc
Puntas standar	1 pc
Bloque de calibración	1 pc
Soporte ajustable	1 pc
Funda protección	1 pc
Adaptador para soporte magnético	1 pc
Software y cable USB	1 pc
Adaptador corriente AC/DC	1 pc

ACCESORIOS OPCIONALES

Adaptador para reloj comparador	6293-6
Punta de contacto ranura	ISR-C200-SB21
Punta de contacto pequeña	ISR-C200-SB31
Punta de contacto profundidad	ISR-C200-SB121
Extensión	ISR-C200-ER50
Extensión	ISR-C200-ER100

ESPECIFICACIONES DE LAS PUNTAS DE CONTACTO:

Unit: mm

<p>contacto estándar (incluido)</p> <p>medición transversal</p> <p>medición transversal</p> <p>medición para superficies planas, también transversales medición de superficies planas, cilindros y ranuras</p>	<p>contacto ranura (opcional), código ISR-C200-SB21</p> <p>ancho > 4</p> <p>profundidad < 5</p> <p>medir superficies planas y ranuras</p>
<p>punta pequeña de contacto (opcional) código ISR-C200-SB31</p> <p>diámetro agujero > Ø4, depth < 20</p> <p>medir agujeros con diámetro > Ø4mm y profundidad < 20mm</p>	<p>punta de contacto altura (opcional) código ISR-C200-SB121</p> <p>profundidad < 20</p> <p>medir ranuras con profundidad < 20 mm</p>
<p>extensión (opcional) código ISR-C200-ER50</p> <p>50</p> <p>para profundidades</p>	<p>extensión (opcional) código ISR-C200-ER100</p> <p>100</p> <p>para profundidades</p>