

DESTORNILLADOR DIGITAL



IST-SD200

ESPECIFICACIÓN

Código	IST-SD50	IST-SD200	IST-SD400
Rango	10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m
Exactitud	agujas reloj	±3%	±2.5%
	contra agujas reloj	±4%	±3.5%
Resolución	0.1cN.m	0.1cN.m	0.1cN.m
Tamaño de la caña (L)	1/4"	1/4"	1/4"
Fuente de alimentación	1×AAA batería		
Longitud	193mm	203mm	203mm
Peso	190g	200g	200g

- Se puede usar en sentido horario y antihorario
- Unidad: cN.m, in.lb, kg.cm
- Modo de trabajo pico y pista
- El valor del par de torsión se puede ajustar, con alarma audible y visible:
 - El LED verde se enciende y suena el altavoz Cuando el valor de par objetivo es de 90% ~ 100% del par objetivo
 - El LED rojo encendido y el zumbador suena cuando se alcanza el valor de par de objetivo
- Apague automáticamente en 5 minutos sin ninguna operación

ACCESORIO OPCIONAL

Cable de calibración IST-SD-CABLE