

MINI LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL



- Se puede usar en sentido horario y antihorario
- Unidad: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- Modo de trabajo de pico y pista
- El valor del par de torsión se puede ajustar, con la alarma sonora y visible:
 - La luz LED verde se enciende y el zumbador suena cuando el valor del par esta entre 90% ~ 100% del par objetivo
 - Se enciende la luz roja del LED y el zumbador suena cuando se alcanza el valor de par de objetivo
- Apagado automático en 5 minutos
- Mango antideslizante
- Indica sobrecarga (una vez que el par alcanza el 110% del rango máximo)



ESPECIFICACIONES

Código		IST-WP6	IST-WP12	IST-WP20
Rango		1.2~6N.m	2.4~12N.m	4~20N.m
Precisión	sentido horario	±3%	±3%	±3%
	sentido antihorario	±4%	±4%	±4%
Resolución		0.001N.m	0.01N.m	0.01N.m
Zona de amarre (L)		1/4"	1/4"	1/4"
Fuente de alimentación		1×AAA pila		
Longitud		260mm	260mm	260mm
Peso		430g	430g	430g

IST-WP20



ACCESORIO OPCIONAL

Cable de calibración

IST-SD-CABLE