



Medidor para cloro libre PCE-CHT 10

PCE-CHT 10

El medidor de cloro trabaja en un rango de 0 ... 10 mg/l y ha sido diseñado para la medición rápida del cloro libre en agua. La pantalla del medidor de cloro indica la temperatura y la concentración de cloro. Podrá leer en la pantalla el resultado de la medición pocos segundos después. También es posible congelar el valor en pantalla. El medidor de cloro también indica cuándo el valor está estable mediante un símbolo en pantalla.

La compensación de temperatura automática aumenta la precisión del medidor de cloro. La desconexión automática del medidor de cloro tras 20 minutos de inactividad aumenta la autonomía de la pila.

Como el dispositivo es pequeño y manejable es especialmente apto para un uso móvil. Es por ello que el medidor de cloro libre es tan apto para la medición del agua en piscinas. El manejo del medidor de cloro es sencillo ya que todas las teclas están marcadas con el parámetro correspondiente.

- ▶ Ideal para piscinas
- ▶ Calibración manual de 2 puntos
- ▶ Estabilización del valor de medición
- ▶ Electrodo de cloro intercambiable
- ▶ Compensación automática de la temperatura
- ▶ Pantalla retroiluminada

Especificaciones técnicas	
Rango	0...10,00 mg/l
Precisión	±2 % F.S.
Resolución	0,01 mg/l
Protección	IP 67
Rango de temperatura	0 ...100 °C
Calibración	Calibración manual de 2 puntos
Condiciones operativas	0 ... +60 °C 20 ... 90 % H.r. sin condensación
Alimentación	1 x pila de 1,5 V, tipo AAA
Dimensiones	185 x 40 x 48 mm
Dimensiones electrodo	35 x Ø 20 mm
Peso	95 g

Contenido del envío	
1 x Medidor de cloro libre PCE-CHT 10	
1 x Pila de 1,5 V, tipo AAA	
1 x Manual de instrucciones	

Nos reservamos el derecho a modificaciones