

Laserliner

DigiLevel Laser G80



Nivel de burbuja electrónico digital con tecnología de láser verde

Rev18W44



– Tecnología de láser verde

– Con la **tecnología DLD** se obtiene una línea láser verde muy brillante.

– El nivel de burbuja apto para todo:

Nivel de burbuja inteligente con indicación 360° del ángulo.

– Función de referencia para transferir ángulos

– Aplicación óptima gracias a AutoSound:

La posición horizontal, vertical y de 45° se acompaña de una señal acústica, muy práctica para alinear objetos.

– FlipDisplay:

Cuando se realizan mediciones por encima de la cabeza, la pantalla se gira automáticamente. De este modo, la pantalla iluminada se puede leer en cualquier situación.

– Función de calibración:

Para recalibrar el sensor y aumentar la seguridad de las mediciones

– Pantalla con iluminación

– Nivel de burbuja vertical y horizontal

– Superficies de medición fresadas

– Potente imán de fijación

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN medición electrónica
± 0,1° para 0° ... 1°
± 0,1° para 89° ... 90°
± 0,2° para 1° ... 89°

PRECISIÓN INDICADA 1 decimal

PRECISIÓN DE LAS BURBUJAS
± 0,5 mm/m

CLASE LÁSER 2 < 1mW

LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 515 nm

CONDICIONES DE TRABAJO 0°C ... 40°C,
humedad del aire máx. 80% rH, no condensante, altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)

CONDICIONES DE ALMACÉN -10°C ... 60°C, humedad del aire máx. 80% rH

ALIMENTACIÓN
2 x 1,5V (Tipo AAA/LR03)

DIMENSIONES (AN x AL x F)
800 x 66 x 30 mm

PESO (pilas incluida) 966 g

* Aprox. 6 veces más brillante que un láser rojo típico con 630 - 660 nm



Línea láser integrado



FlipDisplay iluminado



Magnético



AutoSound a
0°/45°/ 90°/135°/180°



DigiLevel Laser G80

con funda de transporte
+ Pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
90 x 860 x 55 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
DigiLevel Laser G80	081.257A	4 021563 704088	5

