

We measure it.



Anemómetro térmico

testo 405

Medidor de velocidad y de temperatura

Medición de caudal hasta 99,990 m³/h

Telescopio extensible hasta 300 mm

Visualizador iluminado



m/s

°C

El testo 405 es un medidor de velocidad, caudal de aire y temperatura. Dispone de una empuñadura telescópica extensible hasta 300 mm y un clip de sujeción que lo convierten en apto especialmente para medir la velocidad del aire en conductos.

El testo 405 mide con una precisión muy elevada especialmente en el rango de 0 a 2 m/s. Las velocidades muy bajas que se dan en rendijas, por ejemplo, se detectan en el punto exacto y se miden de forma muy precisa. Además, para poder leer los valores medidos desde cualquier sitio, el cabezal con el visualizador se puede girar a tres posiciones.

www.testo.es

Datos técnicos / Accesorios

testo 405

Termoanemómetro testo 405 con soporte para conducto y pila

Modelo 0560 4053



Datos técnicos generales

Temp. Almac.	-20 ... +70 °C
Temp. Func.	0 ... +50 °C
Tipo de pila	3 pilas tipo AAA
Vida de la pila	aprox. 20 h
Medidas	490 x 37 x 36 mm
Longitud Vaina de la sonda	300 mm
Diámetro Vaina de la sonda / Punta de la vaina	Ø 16 mm / Ø 12 mm
Peso	115 g (con pilas, sin embalaje)
Garantía	2 años

Tipos de sensor

	Térmico	NTC
Rango	0 ... 5 m/s (-20 ... 0 °C) 0 ... 10 m/s (0 ... +50 °C) 0 ... +99990 m³/h	-20 ... +50 °C
Exactitud ±1 dígito	±(0.1 m/s + 5% del v.m.) (0 ... +2 m/s) ±(0.3 m/s + 5% del v.m.) (rango restante)	±0.5 °C
Resolución	0.01 m/s	0.1 °C

Accesorios

Modelo

Accesorios para instrumento de medición

testovent 410, cono de caudal, Ø 340 mm/330x330 mm, incl. funda	0554 0410	
testovent 415, cono de caudal, Ø 210 mm/210x210mm, incl. funda	0554 0415	
Certificado de calibración ISO de velocidad, calibración en dos puntos; puntos de calibración 5 m/s y 10 m/s	0520 0094	
Certificado de calibración ISO de velocidad, anemómetro de hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibración 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004	